

## Kurzanleitung des Ladevorgangs mit dem BMW CE 04

### Welche Möglichkeiten habe ich, den Scooter zu laden?

#### Laden an der Haushaltssteckdose

Mit dem Standardladekabel Mode 2 kannst du den BMW CE 04 ganz einfach an der Haushaltssteckdose aufladen. Mit dem fünf Meter langen Kabel lädt der BMW CE 04 bei einer Ladeleistung von 2,3 kW in ca. 3.30 Stunden von 0% auf 80%.

#### Laden mit Schnellladegerät

Mit dem Ladekabel Typ 2 Mode 3 kann der BMW CE 04 an öffentlichen Ladesäulen oder an einer Wallbox geladen werden. Bei einer Ladeleistung von 6,9 kW beträgt die Ladezeit von 0% auf 80%, 65 Minuten.

### Wie lade ich den BMW CE 04 an einer Haushaltssteckdose?

1. Schalte den Scooter an, indem Du den START/ STOPP Knopf drückst
2. Öffne die Ladeklappe (vorne rechts) durch Ziehen.



3. Bei Ladevorgang an einer Schnellladesäule: halte die Ladekarte an die Ladesäule.
4. Verbinde den Stecker des Ladekabels mit dem Fahrzeug und den Haushaltsstecker mit der Steckdose.
5. Der Ladevorgang startet automatisch. Prüfe zur Sicherheit auf dem Display des Scooters, ob der Ladevorgang begonnen hat.
6. Durch Drücken des START/ STOP Knopfes schaltest Du den CE 04 aus.

### Wie beende ich den Ladevorgang?

1. Starte den CE 04 durch Drücken des START/ STOPP Knopfes.
2. Bei Ladevorgang an einer Schnellladesäule: halte die Ladekarte an die Ladesäule.
3. Ziehe den Stecker aus der Steckdose und aus der Steckdose des Fahrzeuges.
4. Verstaue das Ladekabel wieder ordnungsgemäß im Helmloch des Scooters.
5. Schließe die Ladeklappe am Fahrzeug.

Kontakt:

Tel.: +49 152 22582002

Mail: [info@riding-experience.it](mailto:info@riding-experience.it)